

JBL TUNER XL

GUIDE, UPPDATERING


Inledning:

Den här uppdateringen åtgärdar ett sällsynt problem som påverkar vissa DAB-radiostationer.

Filen för uppdatering JBL_TUNER_XL ingår i .zip-filbilagan.

Följ instruktionerna för att uppdatera din JBL TUNER XL:

1. En USB-A till USB-C-kabel behövs för att göra uppdateringen. Du kanske redan har den rätta kabeln. Om inte kan du fråga vänner och familj om de har en.
2. Anslut USB-kabeln till USB-C-porten på JBL TUNER XL och anslut den sedan till din dators USB-port. Se till att du inte har andra USB-diskar anslutna för en smidig uppdateringsupplevelse.
3. Slå på JBL TUNER XL.
4. Tryck på och håll inne knapparna [DAB/FM] och [Preset 5] samtidigt i mer än 10 sekunder tills du ser följande meddelande på skärmen: "Connect to PC or Mac then copy update File" (Anslut till PC eller Mac och kopiera sedan uppdateringsfil).
5. Öppna "This PC" (Den här datorn) på din PC eller "Finder" på din Mac och hitta USB-enheten under "Devices" (Enheter), det här är Tuner XL.



6. Kopiera filen JBL_TUNER_XL som du har fått med det här dokumentet och klistra in den i "USB Drive".
7. När du har kopierat filen, högerklicka på "USB Drive" och tryck på "Eject". Uppdateringen startar automatiskt. JBL TUNER XL visar "Uppdatering pågår". Uppdateringsprocessen tar 5-10 sekunder.
8. När du är klar kommer TUNER XL att slås på igen automatisk. Du kan nu koppla bort kabeln.

OBS: Så här kontrollerar du den installerade programvaruversionen: Välj först språk och utför en skanning, tryck sedan ner [Preset 1]- och [Preset 5]-knapparna samtidigt i mer än 10 sekunder. Den installerade versionen kommer att visas på skärmens översta rad. Om 0041 visas har inställningen lyckats.